



# Kiilto Pro Quick Des

## Ytdesinfektion



Kiilto Pro Quick Des är en färdig brukslösning avsedd för desinfektion av synligt rena, släta ytor och är effektiv mot bakterier, svamp och olika typer av virus som t.ex Corona, HIV, Hepatit B och C samt vissa nakna virus som Adenovirus och Murine Norovirus. Den verkar snabbt och effektivt utan att lämna spår på den behandlade ytan

**Användningsområde** Lämplig för ytdesinfektion inom flera olika områden t.ex. i kök, på kontor, på toaletter etc.

**Produktegenskaper** Etanolbaserad ytdesinfektion på 75 vol%. Verkar snabbt och effektivt utan att lämna spår på den behandlade ytan.

Mikrobiologisk information:

EN13727 (baktericidal effekt) 30 sek

EN13624 (jästicidal effekt) 30 sek

EN14476 (höljeförsedda virus, Adenovirus, Murine Norovirus) 30 sek

EN14348 (mykobaktericidal effekt) 60 sek

EN16615 (baktericidal/jästicidal effekt) 2 min

**Bruksanvisning** Används på ytor som tål alkohol. För avdödande effekt krävs direktkontakt med mikroorganismerna, så avlägsna därför först damm, smuts och allt organiskt material. Vanligt rengöringsmedel kan användas.

Gör så här:

1. Rengör ytan med vanligt rengöringsmedel om den är synligt smutsig.
2. Spruta rikligt på den rengjorda ytan
3. Bearbeta ytan upprepade gånger med en torkduk under minst 30 sek (se produktblad för kontakttider)
4. Lämna ytan att lufttorka

**Sammansättning** Aktiva ämen

Etanol 62,3%

2-propanol 6,3%

**Förvaring** Förvaras i rumstemperatur. Hållbar 3 år från produktion.

**Tillverkningsland** DANMARK

**Förpackningsmaterial** 100% återvunnen plast (PET)

Förpackningsvolym / Transport krt.  
Artikelnr.

Artikelnr.

GTIN

GTIN (krt)

6 x 750 ml

8182

7331964081822

7331964981825



Ytterligare  
information

Kontrollera att den tryckta eller utskrivna broschyren är aktuell på vår hemsida [www.kiilto.se](http://www.kiilto.se) eller genom att kontakta vår kundtjänst på [info.klc.se@kiilto.com](mailto:info.klc.se@kiilto.com).